

- Registre en nuestra computadora el código de su llave completando la sección de registro del formulario y enviándolo a McGard en el sobre.
- Quite una tuerca de cada rueda (\*incluida la rueda de repuesto montado en el exterior, si se aplica). Si los tornillos de fijación están oxidados, límpielos con un cepillo de alambre antes de instalar los cierres de ruedas. No lubrique los filetes. **Nota: El cierre de rueda siempre debe ser la última tuerca a apretar en cada rueda y la primera que se afloje.**
- A mano, instale un cierre de rueda Mopar en cada rueda (\*incluida la rueda de repuesto en el caso de un juego con cinco llaves), para reemplazar la tuerca que se quita en el paso 2. Use solamente un cierre por rueda. **Advertencia: Las pistolas de aire comprimido no se deben usar para la instalación de cierres de ruedas Mopar. El uso de una pistola de aire comprimido para la instalación puede causar sobrepretamiento causando como resultado dificultades para quitarlos y el daño permanente de la rueda y la llave.**
- Empleando la llave Mopar y una llave de tuercas, apriete cada cierre de rueda Mopar. Asegúrese de mantener la configuración de la llave puesta firme en alineación dentro de la configuración del cierre presionando hacia el interior. Para obtener los mejores resultados, use una llave de ajuste dinamométrica cubo para el aprieteado final a la torsión especificada en el manual del propietario de su vehículo. La torsión de los cierres de ruedas debe ser reajustada con el cable de fijación de plástico, apriételo y corté el exceso de longitud con tijeras. Coloque el cierre de rueda Mopar contra el cierre del cable.
- Ponga las tuercas de retención extras y esta hoja de instrucciones dentro del paquete y ciérelas. Guarde este paquete en un lugar seguro dentro del vehículo. Usted puede pedir una llave de repuesto en el formulario de pedido que el paquete contiene y envíela a McGard junto con su Formulario de Registro de Cierre de Rueda. **Nota: Los cierres de ruedas Mopar no se deben usar con las ruedas de repuesto de acero.**

- F** 1. Registre en nuestra computadora el código de su llave completando la sección de registro del formulario y enviándolo a McGard en el sobre.
2. Quite una tuerca de cada rueda (\*incluida la rueda de repuesto montado en el exterior, si se aplica). Si los tornillos de fijación están oxidados, límpielos con un cepillo de alambre antes de instalar los cierres de ruedas. No lubrique los filetes. **Nota: El cierre de rueda siempre debe ser la última tuerca a apretar en cada rueda y la primera que se afloje.**
3. A mano, instale un cierre de rueda Mopar en cada rueda (\*incluida la rueda de repuesto en el caso de un juego con cinco llaves), para reemplazar la tuerca que se quita en el paso 2. Use solamente un cierre por rueda. **Advertencia: Las pistolas de aire comprimido no se deben usar para la instalación de cierres de ruedas Mopar. El uso de una pistola de aire comprimido para la instalación puede causar sobrepretamiento causando como resultado dificultades para quitarlos y el daño permanente de la rueda y la llave.**
4. Empleando la llave Mopar y una llave de tuercas, apriete cada cierre de rueda Mopar. Asegúrese de mantener la configuración de la llave puesta firme en alineación dentro de la configuración del cierre presionando hacia el interior. Para obtener los mejores resultados, use una llave de ajuste dinamométrica cubo para el aprieteado final a la torsión especificada en el manual del propietario de su vehículo. La torsión de los cierres de ruedas debe ser reajustada con el cable de fijación de plástico, apriételo y corté el exceso de longitud con tijeras. Coloque el cierre de rueda Mopar contra el cierre del cable.
5. Instale el cable de fijación de plástico, apriételo y corté el exceso de longitud con tijeras. Coloque el cierre de rueda Mopar contra el cierre del cable.
6. Ponga las tuercas de retención extras y esta hoja de instrucciones dentro del paquete y ciérelas. Guarde este paquete en un lugar seguro dentro del vehículo. Usted puede pedir una llave de repuesto en el formulario de pedido que el paquete contiene y envíela a McGard junto con su Formulario de Registro de Cierre de Rueda. **Nota: Los cierres de ruedas Mopar no se deben usar con las ruedas de repuesto de acero.**

**F** **NÉCESSAIRE — SERRURES DE ROUE**  
Pour protéger du vol les roues et pneus.  
Installation rapide et facile.


**P** **KIT — TRAVAS DE RODA**  
Proteja suas rodas e pneus contra o roubo. Instalação fácil e rápida.

**S** **JUEGO — CIERRES DE RUEDAS**  
Protegen sus ruedas y neumáticos contra robos. Instalación rápida y fácil.


**G** **BAUSATZ - RADSDSCHLÖSSER**  
Zum leistungsfähigen Diebstahlschutz Ihrer Räder und Reifen. Schnelle, einfache Montage!

**H** **KIT — WHEEL LOCKS**  
Protect your wheels and tires from theft. Quick, easy installation.

071621C K6858853



**TOOLS REQUIRED**  
**HERRAMIENTAS NECESARIAS**  
**Outils nécessaires**  
**ERFORDERLICHE WERKZEUGE**  
**FERRAMENTAS NECESSÁRIAS**



**E** **TOOL — KLEINER SCHLÜSSEL**

**TOOL — CLÉ PETITE**

**TOOL — CLÉ PETITA**

**TOOL — CHIAVETTA PETITA**

**TOOL — CHIAVETTA PETITA**

- F** 1. Faites inscrire votre code de clé dans notre système informatique en remplissant la section d'inscription du formulaire et en retournant celui-ci à McGard dans l'enveloppe fournie. **Ce service est gratuit.** L'inscription informatisée vous sera utile si jamais vous devez commander une clé de rechange.
2. Enlevez un goujon de chaque roue (\*y compris le pneu de secours monté à l'extérieur, si applicable). Si les crampons sont sales, nettoyez-les avec une brosse de fil avant de procéder à l'installation des serrures de roue. N'appliquez pas de lubrifiant sur les filets. **NOTA : Il faut toujours serrer en dernier la serrure de roue, après les autres goujons, et la desserrer en premier.**
3. Installez manuellement une serrure de roue Mopar sur chaque roue (\*y compris le pneu de secours dans le cas d'un nécessaire avec cinq clés), pour remplacer le goujon enlevé à l'étape 2. N'utilisez qu'une serrure par roue. **Wisse en garde : Il ne faut pas utiliser un fusil à air comprimé pour installer les serrures de roue Mopar. L'utilisation d'un tel outil risque de les serrer excessivement, rendant leur enlèvement difficile et endommageant en permanence la serrure et la clé.**
4. À l'aide de la clé Mopar et d'une clé pour goujons, serrez chaque serrure de roue Mopar. Assurez-vous de maintenir la configuration de la clé Carrément engagée dans celle de la serrure en exerçant une pression directe vers l'intérieur. Pour des résultats optimaux, utilisez une clé dynamométrique et une douille pour le serrage dans celle de la serrure. Ajustez le couple de serrage des serrures de roue à nouveau après 40 kilomètres de conduite.
5. Installez la courroie d'attache de plastique, serrez-la bien puis coupez la longueur excédentaire avec des ciseaux. Pressez la serrure de roue Mopar contre l'agrafe de la courroie pour la fixer en place.
6. Mettez les goujons supplémentaires et cette feuille de directives dans le paquet et fermez-le. Rangez le paquet dans un endroit sûr à l'intérieur du véhicule. Vous pouvez commander une clé de recharge sur le formulaire de commande inclus dans le paquet, que vous devrez retourner à McGard, accompagné de votre formulaire d'inscription de la serrure de roue. **NOTA : Les serrures de roue Mopar ne devraient pas être utilisées avec les roues de recharge d'acier.**

- G** 1. Zur Computerregistrierung Ihres Schlüsselcodes füllen Sie den Registrationsabschnitt des Formulars aus; bitte senden Sie diesen Abschnitt ausfüllt an McGard im beigelegten Umschlag. **Dieser Service ist kostenlos.** Dank dieser Registrierung ist es für Sie immer einfacher, einen Ersatzschlüssel wie erforderlich zu bestellen.
2. Entfernen Sie eine Mutter von jedem Rad (\*außerdem vom Reserverad, wenn außen montiert). Schmieren Sie niemals die Gewinde. **Anmerkung: Die Radschlösser sollen immer an der zuletzten an jedem Rad angezogenen bzw. zuletzt gelockten Mutter angebracht werden.**
3. Bringen Sie ein Mopar-Radschluss mit der Hand an jedem Rad an (\*bei Bausätzen mit fünf Schlössern auch am Reserverad), um die Mutter zu ersetzen, die Sie in Schritt 2 abgenommen haben. Verwenden Sie nur ein Schloss pro Rad.
- Hinweis:** Zum Einbau der Mopar-Radschlösser dürfen keine Druckluftschrauber verwendet werden. Die Verwendung solcher Hochleistungswerkzeuge für den Einbau kann zu einem zu starken Anziehen führen, sodass die Schlösser nur schwer entfernt werden können. Außerdem können Schlösser und Schläuche beschädigt werden.
4. Bringen Sie das Kunststoffhalteband an, ziehen Sie es fest und schneiden Sie das überstehende Band mit einer Schere ab. Schnappen Sie den Schlüssel aufgegessen bleibt, indem Sie einen direkten Druck nach innen ausüben. Zur Erzielung der besten Ergebnisse verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel, um beim letzten Anziehen das in Ihrem Besitzerhandbuch angegebene Anzugsmoment sicherzustellen. Überprüfen Sie das Anzugsmoment für die Radschlösser nach etwa 40 km Fahrt.
5. Legen Sie die kleinen Stöpsel des Haftbandes an kleine Muttern und diese Verpackung und schließen Sie sie. Bewahren Sie diese Verpackung an einer sicheren Stelle im Fahrzeug auf. Sie können einen Ersatzschlüssel mithilfe des Bestellformulars zusammen mit dem Radschlussregisterformular an McGard. **Anmerkung: Mopar-Radschlösser dürfen nicht für Stahlreserveräder verwendet werden.**

- P** 1. Registre por computador o código de sua chave completando a seção de registro do formulário e devolvendo-o à McGard no envelope fornecido. **Este serviço é grátis.** O registro ajudará você caso precise fazer pedido de uma chave de substituição.
2. Remova a porca de orella de cada roda de (\*incluindo a sobressalente montada na parte externa, se for equipada). Se os pinos estiverem enterrados, limpe com escova de arame antes de instalar as travas na roda. Não lubrifique as roscas. **Aviso: As travas de roda devem sempre ser a última porca a serem apertadas em cada roda e devem ser as primeiras travas a serem afrouxadas.**
3. Instale com a mão uma trava de roda Mopar em cada roda (\*incluindo o pneu sobressalente para o conjunto de cinco travas), para substituir a porca de orella removida na etapa 2. Use somente uma trava por roda. **Aviso: As pistolas de impacto a ar não devem ser usadas para instalação de travas de roda Mopar. O uso de uma pistola de impacto para instalação pode causar o super-torque resultando em dificuldade de remover e danos permanentes na chave e trava.**
4. Com uma chave Mopar e uma chave de orelha, aperte cada trava de roda Mopar. Certifique-se de manter o padrão da chave adequadamente engajado no padrão de trava via pressão direta para dentro. Para melhores resultados, use uma chave e soquete de torque no torque especificado no manual do proprietário do seu veículo para o aperto final. As travas de roda devem ser reapertadas depois de dirigir 40 km (25 milhas).
5. Instale o amarrado do cabo de plástico, aperte e retire o excesso com uma tesoura. Encixe a chave de trava da roda Mopar na cavilha do amarrado do cabo.
6. Coloque as porcas de orelha extra e esta folha de instruções dentro do pacote e feche. Guarde este pacote num lugar seguro dentro do veículo. Você pode fazer pedido de uma chave sobressalente no formulário de pedido que o pacote contém e devolvê-lo para a McGard juntamente com o Formulário de Registro de Travas da Roda. **Aviso: As travas de roda Mopar não devem ser usadas com as rodas sobressalentes de aço.**