


Transmitter Programming

Programmation de l'émetteur



Technical Support

For Authorized Dealers - (800) 34-MOPAR

Hours: 9:00 a.m. - 6:00 p.m. EST Monday thru Friday

10:00 a.m. - 2:00 p.m. EST Saturday

1028315 rev B

7/06

K6859220

System Programming

Notes:

1. Up to a total of 8 transmitters can be programmed into memory.
2. Transmitters shipped with complete kits are pre-programmed to the DNA and do not need to be programmed at this time.

1. Transmitter Programming.

- A. Make sure battery is connected.
- B. Close hood.
- C. Turn the ignition to the "on" position.
- D. Press and hold the programming button. *After 10 seconds the horn will chirp and the lights will flash 3 times indicating the system is now in transmitter learn mode.*
- E. Release the programming button.
- F. Press button on transmitter to be programmed. *The horn will chirp and the lights will flash 1 time indicating that the transmitter has been learned.*
- G. Repeat step F for additional transmitters.

Programmation du système

Remarques :

1. Il est possible de programmer un total de 8 émetteurs.
2. Les émetteurs livrés avec des troussees complètes sont préprogrammés sur l'ADN et ne nécessitent aucune programmation pour l'instant.

1. Programmation de l'émetteur.

- A. Assurez-vous que la batterie est branchée.
- B. Fermez le capot.
- C. Tournez la clé jusqu'à la position « ON ».
- D. Pressez et maintenez enfoncé le bouton de programmation. *Au bout de 10 secondes, le klaxon émet 3 avertissements sonores et les phares clignotent 3 fois pour indiquer que le système se trouve en mode d'enregistrement d'émetteur.*
- E. Relâchez le bouton de programmation.
- F. Pressez la touche de l'émetteur à programmer. *Le klaxon retentit et les phares clignotent 1 fois pour indiquer que l'émetteur a été enregistré.*
- G. Répétez l'étape F pour tout émetteur supplémentaire.